

IMPORTANT : CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR UTILISER AU QUOTIDIEN LA TELEPHONIE PAR ADSL AVEC CLUB INTERNET

→ PASSER DES APPELS :

- 1/ Lorsque votre modem ADSL et Téléphonie est éteint, vous ne pouvez pas bénéficier des services de téléphonie par ADSL de Club Internet et vos appels sont automatiquement acheminés et facturés par votre opérateur téléphonique habituel.
→ Nous vous conseillons de vérifier régulièrement que votre modem est allumé.
- 2/ Pour profiter des tarifs de téléphonie par ADSL lorsque vous passez des appels, vous devez impérativement utiliser un téléphone relié au modem ADSL et Téléphonie. Seuls les téléphones branchés sur le modem ADSL et Téléphonie permettent de bénéficier de ces tarifs.
- 3/ Si vous souhaitez passer un appel en passant par votre opérateur téléphonique habituel, à partir du téléphone branché sur le modem ADSL et Téléphonie, vous devez composer ## avant de numéroté.
- 4/ Pour savoir si votre appel passe bien par le service de Téléphonie par ADSL, vérifiez que la tonalité que vous entendez lorsque vous décrochez est différente de la tonalité que vous entendez habituellement.
- 5/ Certains numéros sont automatiquement acheminés vers votre opérateur téléphonique (par exemple les numéros d'urgence et certains numéros spéciaux). Pour consulter la liste des numéros qui sont automatiquement basculés vers votre opérateur de téléphonie habituel, rendez-vous sur l'espace Abonnés : www.club-internet.fr/espaceabonnees
- 6/ Si vous souhaitez profiter des tarifs de téléphonie par ADSL sur plusieurs postes téléphoniques, vous pouvez :
 - brancher un dé-doubleur de prise gigogne sur votre modem ADSL et Téléphonie et branchez vos autres postes dessus
 - ou si vous possédez un téléphone DECT, brancher la base de votre téléphone DECT sur le modem ADSL et Téléphonie.

→ RECEVOIR DES APPELS :

- 1/ Pour recevoir des appels sur votre nouveau numéro :
 - un téléphone doit impérativement être branché sur le modem ADSL et Téléphonie
 - et le modem doit obligatoirement être allumé et connecté→ Nous vous conseillons donc de ne pas éteindre votre modem ADSL et Téléphonie.
- 2/ Si vous utilisez un seul téléphone, branché sur votre modem ADSL et Téléphonie, vous continuerez à recevoir les appels sur votre numéro habituel (y compris lorsque le modem ADSL et Téléphonie est éteint).

Les Astuces :

• Firewall :

L'utilisation d'un logiciel Firewall peut perturber le bon déroulement de l'installation.

Si vous avez un logiciel de Firewall installé, nous vous conseillons de le désactiver avant de commencer l'installation et de le réactiver après l'installation.

• Utilisateurs Macintosh :

Ce guide s'adresse uniquement aux utilisateurs PC. Si vous êtes utilisateur Mac, veuillez insérer le CD-Rom de configuration et suivre les instructions qui apparaissent sur votre écran.

• Menu Expert :

Reportez-vous au menu Expert disponible sur l'écran sommaire du CD-Rom de configuration pour toute information complémentaire (aide, FAQ).

• Services de téléphonie :

Vous trouverez dans le menu expert toutes les informations sur les services de téléphonie disponibles (double appel, conférence à trois...).

• Accès à l'interface web du modem :

Tapez dans un navigateur : <http://192.168.1.1>
Nom d'utilisateur : root
Mot de passe : clubadmin

> Pour tout renseignement, n'hésitez pas à consulter :

- Le menu Expert du CD-Rom de configuration
- Le Web Assistance
<http://assistance.club-internet.fr>

> Votre Service Clients :

- **Hotline Classique : 0 892 39 9000**
7 jours sur 7, de 8H à 23H du lundi au samedi et de 9H à 22H le dimanche - 0,34 €/min
- **Hotline Prioritaire : 0 892 39 1024**
7 jours sur 7, 24H/24 si vous êtes abonné à l'option Hotline Prioritaire - 0,34 €/min
- **Par mail :**
rubrique « nous contacter » du site <http://assistance.club-internet.fr>

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :

- PC compatible Pentium II sous Windows® 98, 98SE, Me, 2000*, XP*
 - Macintosh® avec un système de 9 à 10*
 - 64 Mo de mémoire vive
 - 100 Mo disponibles • un port USB 1.1 ou supérieur sauf sous Macintosh ou un port Ethernet, selon le mode de connexion du modem sur votre ordinateur
 - un lecteur de CD-Rom
- *nécessite un niveau administrateur


Online
Groupe T-Com

COMPTREND

Club Internet
L'internet puissance Vous



GUIDE D'INSTALLATION DU PACK HAUT DÉBIT & TÉLÉPHONIE



MODEM ADSL & TÉLÉPHONIE
COMTEND CT-633
ETHERNET / USB / SANS FIL



IMPORTANT

NE BRANCHEZ POUR L'INSTANT
AUCUN ÉLÉMENT DU PACK !
MERCI DE LIRE ET DE SUIVRE PRÉCISÉMENT
LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE GUIDE



Adaptateur gigogne beige



1 filtre ADSL



Cable téléphonique et sa prise gigogne



Cable Ethernet rouge




Alimentation électrique



> Contenu du Pack Haut Débit & Téléphonie :



Adaptateur Wi-Fi*



CD-Rom de configuration et Documentation



Cable USB noir



Modem ADSL & Téléphonie COMTEND CT-633

BIENVENUE

Vous allez installer votre modem ADSL & Téléphonie. Il existe 3 moyens de connecter votre ordinateur au modem : Ethernet - USB - Sans fil. La première installation doit **obligatoirement** être réalisée en mode ETHERNET ou USB. Si après cette 1^{ère} installation, vous désirez vous connecter en mode Sans fil, assurez-vous que votre ordinateur est équipé d'un périphérique Wi-Fi* en 802.11b ou 802.11g (adaptateur USB, carte PCMCIA, carte PCI...).


ATTENTION
Ne branchez pas tout de suite votre modem ADSL, cette opération s'effectue plus tard. Si un modem ADSL est relié à votre ordinateur, **débranchez-le**. Veuillez fermer toutes les applications ouvertes.

PREMIÈRE INSTALLATION

1 INSERTION DU CD-ROM DE CONFIGURATION

Avant tout branchement, insérez le CD-Rom de configuration Club Internet dans votre lecteur.

Si le CD-Rom ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Poste de travail, puis sur le lecteur CD-Rom et enfin sur club-internet.exe).



Cliquez sur le bouton « suivant » pour faire apparaître le menu principal. Cliquez ensuite sur l'ère installation.





IMPORTANT

Ce guide s'adresse uniquement aux utilisateurs PC, pour les utilisateurs Mac, veuillez insérer le CD-Rom de configuration et suivre les instructions qui apparaissent sur votre écran.

2 CHOIX DU MODE ETHERNET OU USB

En fonction de votre configuration matérielle (présence ou non d'une carte réseau Ethernet), l'un des deux écrans ci-dessous apparaîtra.



CONSEIL

Veuillez suivre l'installation recommandée et cliquer sur le bouton « Suivant ».

3 PRÉPARATION DES ÉLÉMENTS DU PACK HAUT DÉBIT & TÉLÉPHONIE

Voici les éléments du pack dont vous allez avoir besoin pour poursuivre l'installation :

- Le Modem ADSL & Téléphonie
- Son alimentation électrique
- Le filtre ADSL
- L'adaptateur gigogne et son câble beige
- L'adaptateur Wi-Fi* PCMCIA



→ Si vous faites votre installation en Ethernet, le câble Ethernet rouge.
→ Si vous faites votre installation en USB, le câble USB noir.

IMPORTANT

Ne faites aucun branchement pour l'instant, vous serez invité à le faire plus tard.

CONSEIL

Assurez-vous d'être à proximité d'une prise téléphonique.

4 BRANCHEMENTS

Suivez les étapes présentées sur le CD-Rom et cliquez sur le bouton « Suivant » une fois chaque branchement réalisé.



CONSEIL
Assurez-vous d'être à proximité d'une prise téléphonique.

Pour tout autre appareil téléphonique non branché sur le modem, il est obligatoire de connecter auparavant un filtre ADSL sur la prise téléphonique murale.

4 bis BRANCHEMENT SPÉCIFIQUE AU MODE USB

Si vous faites votre installation en mode USB :

Les pilotes USB vont s'installer automatiquement.



Branchez le câble USB noir lorsque cela vous est demandé.



SI BRANCHEMENT EN MODE ETHERNET PASSEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 5



5 RÉCAPITULATIF DES BRANCHEMENTS

Pour assurer le bon fonctionnement de votre installation, vous devez vérifier les points suivants :

- le câble Ethernet ou USB est bien relié à votre ordinateur et à votre modem.
- le câble téléphonique noir et sa prise gigogne sont connectés sur la prise murale et que l'autre extrémité est branchée sur la prise ADSL à l'arrière du Modem.
- l'adaptateur gigogne beige est bien relié à la prise « Téléphone » du modem et que l'autre extrémité est reliée au téléphone.
- l'alimentation électrique est bien branchée.

- le câble Ethernet ou USB est bien relié à votre ordinateur et à votre modem.
- les autres appareils téléphoniques sont bien branchés sur un filtre ADSL.



7 FIN DE CONFIGURATION DU MODEM

Félicitations, la première installation de votre modem en mode USB et/ou Ethernet est terminée.

- Si vous désirez vous connecter en mode sans fil, débranchez le câble Ethernet ou USB puis, cliquez sur « configurer cet ordinateur en Wi-Fi* »
- sinon, vous pouvez surfer dès maintenant sur Internet en cliquant sur « cet ordinateur n'est pas Wi-Fi* »



Passez à l'étape Installation en mode sans fil



INSTALLATION EN MODE SANS FIL

INSTALLATION EN MODE SANS FIL

AVERTISSEMENT

Rappel : avant de commencer cette installation débranchez le câble Ethernet ou USB de votre ordinateur.


De plus, il est indispensable qu'un périphérique ou adaptateur Wi-Fi* 802.11b ou g soit installé sur votre ordinateur (carte PCMCIA, adaptateur USB...).

- Vérifiez que les pilotes de ce matériel ont déjà été correctement installés. Reportez-vous pour cela à la documentation fournie avec votre matériel.
- branchez ensuite votre périphérique Wi-Fi*

W1 INSTALLATION DE L'AGENT WI-FI*

L'agent Wi-Fi* va s'installer automatiquement.

C'est un utilitaire qui vous permet de configurer une liaison sans fil entre un ordinateur et un point d'accès, quel que soit l'adaptateur que vous utilisez, sous réserve que celui-ci soit installé et configuré



W2 FIN DE CONFIGURATION SANS FIL

Votre ordinateur est maintenant configuré pour une connexion Internet sans fil et vous pouvez donc surfer sur Internet !



INSTALLATION SECONDAIRE

AJOUTER UN ORDINATEUR A VOTRE RESEAU

Le modem ADSL & Téléphonie vous permet le partage de l'accès Internet entre plusieurs ordinateurs. Cela peut être fait en mode USB, Ethernet et/ou Sans Fil.

Nous vous conseillons de privilégier l'installation de votre réseau en Ethernet ou Sans Fil.

Insérez le Cd-Rom de configuration Club Internet dans l'ordinateur que vous souhaitez ajouter à votre réseau. Cliquez sur « suivant », puis sur « ajouter un ordinateur à votre réseau » et choisissez le mode d'installation que vous souhaitez réaliser.



ATTENTION

- Fermez toutes les applications actives sur votre ordinateur (anti-virus, firewall...)

SI VOUS AJOUTEZ UN ORDINATEUR EN MODE ETHERNET

Vous devrez brancher un câble Ethernet croisé (non fourni dans le pack) sur votre ordinateur et sur l'une des prises Eth 1, 2, 3 ou 4 à l'arrière du modem en fonction de leur disponibilité



OU

SI VOUS AJOUTEZ UN ORDINATEUR EN MODE USB

Suivez les étapes présentées sur le CD-Rom et effectuez les branchements nécessaires lorsque cela vous est demandé.

Les pilotes USB vont s'installer automatiquement.



Branchez le câble USB noir lorsque cela vous est demandé.



OU

SI VOUS AJOUTEZ UN ORDINATEUR EN MODE SANS FIL

L'agent Wi-Fi* va s'installer automatiquement. C'est un utilitaire qui vous permet de configurer une liaison sans fil entre un ordinateur et un point d'accès, quel que soit l'adaptateur que vous utilisez, sous réserve que celui-ci soit installé et configuré.

- double-cliquez en bas à droite (à côté de l'horloge du PC) afin de faire apparaître la fenêtre de l'agent Wi-Fi*, puis cliquez sur «Ajout profil».
- Donnez un nom à votre profil : par exemple CT-633, puis cliquez sur le bouton « modem CT-633 »
- Saisissez le numéro de série de votre modem (le même que celui saisi dans l'étape 6)
- Double-cliquez sur le profil qui apparaît à l'écran

Votre profil est maintenant créé et vous pouvez vous connecter sans fil depuis cet ordinateur en lançant votre navigateur.



ATTENTION

Un seul ordinateur de votre réseau peut être connecté en mode USB (car il n'y a qu'une prise USB sur le modem). Ne connectez pas de Hub USB sur votre modem.