

Avec votre Airbox Sosh empORTEZ Internet partout avec vous !

SurfeZ en très Haut Débit sur le réseau 4G mobile d'Orange où que vous soyez. Vous pouvez vous connecter à un PC ou une tablette (jusqu'à 10 appareils en même temps) à la maison comme en extérieur, en déplacement ou en vacances ou en faire profiter vos amis. Vous pouvez écouter vos musiques, surfer sur les réseaux sociaux ou partager vos photos.



Astuce

Pour la mise en service de votre Airbox Sosh vous devez avoir un ordinateur, une tablette ou un smartphone avec une connexion Wi-Fi et un navigateur Internet.

Pour profiter pleinement de votre Airbox Sosh suivez bien les instructions contenues dans ce guide.

Les visuels contenus dans ce guide ne sont pas contractuels.

Sommaire

Contenu du pack	4
Comment ça marche	5
Présentation	6
Où placer votre Airbox Sosh ?	8
Installation	9
Mettre en service votre Airbox Sosh	10
Connexion au Wi-Fi de votre Airbox Sosh	15
Connexion au réseau mobile	20
Fonctionnalités	21
Interface de données	22
Connexion et suivi consommation	23
SMS	25
Réseaux Wi-Fi	26
Restauration	27
Précautions d'usage	28

Contenu du pack

Airbox Sosh



Chargeur



Câble USB



Étiquettes d'information
Wi-Fi



Guide d'installation
rapide



Batterie



Certificat de sécurité



4

Comment ça marche ?

Votre Airbox Sosh est compatible avec les réseaux Orange 3G+ et 4G.

Votre Airbox Sosh choisit automatiquement le réseau mobile le plus rapide, jusqu'à 150 Mbit/s⁽¹⁾.

Votre Airbox Sosh permet de connecter tous vos terminaux en Wi-Fi 2⁽²⁾ pour leur fournir un accès Internet.

Grâce au Wi-Fi, connectez-vous de n'importe quelle pièce de votre domicile sans contrainte.



Ordinateur

Tablette



Smartphone



Votre Airbox Sosh peut se connecter avec 10 terminaux Wi-Fi simultanément.

(1) Les débits indiqués sont théoriques. Les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite.

(2) Cet appareil, qui émet sur des fréquences partiellement harmonisées, est destiné à être utilisé dans toute l'Union Européenne.

5

Présentation de votre Airbox Sosh



1
Bouton
marche/arrêt



2
Port micro USB :
pour recharger
votre Airbox
et se connecter
directement
au réseau

3
Emplacement
carte SIM
(format SIM
standard)

4
Bouton «reset» :
pour remettre
à zéro l'Airbox

5
Le nom du
réseau Wi-Fi
et de la clé
Wi-Fi qui vous
permettront de
connecter votre
équipement
en Wi-Fi

6

Voyant message
Vert : nouveau message disponible
Vert clignotant : boîte de réception pleine

Voyant réseau
Vert :
bonne qualité
de réception
Orange :
faible qualité
de réception
Rouge :
pas de signal



Voyant batterie

Vert : niveau
de charge
de la batterie
suffisant
**Vert
clignotant** :
chargement
en cours
Rouge : niveau
de charge
de la batterie
faible

Bouton marche/arrêt
Allume ou éteint l'Airbox Sosh

7

Où placer votre Airbox Sosh ?

Vous devez positionner votre Airbox Sosh dans un lieu qui permette d'avoir une bonne qualité de réception du réseau mobile, comme à côté d'une fenêtre par exemple.

Vous pouvez vous en assurer en vous référant à l'indicateur de la qualité du voyant réseau situé sur votre Airbox Sosh.



Installation

1 Soulevez la coque



10

2 Insérez la carte SIM dans le sens indiqué sur le schéma



Attention, il faut utiliser une carte SIM au format standard.



11

3 Insérez la batterie



Chargez votre Airbox Sosh durant 3 heures avant utilisation. Pour cela, utilisez le chargeur inclus dans le pack, ou connectez votre Airbox Sosh à votre ordinateur via le câble USB. Vous pouvez continuer l'installation pendant le chargement.

12

4 Allumez votre Airbox Sosh



Pour éteindre votre Airbox Sosh, appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à son extinction.

13

La suite de l'installation dépend du type d'équipement que vous souhaitez utiliser avec votre Airbox Sosh :



Ordinateur

Windows 7 / 8

Mac OS X

Connexion en USB

15

16

17



Smartphone ou tablette

iPhone / iPad


Android

18

19

14


Connexion en Wi-Fi Windows 7 / 8 [®]



Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur.

Avant de commencer : si vous utilisez Windows 8, cliquez dans un premier temps sur « Bureau », puis, suivez les étapes ci-dessous.

- Cliquez sur l'icône réseaux sans-fil disponibles  qui se trouve dans la barre des tâches, puis sélectionnez le nom de réseau Wi-Fi de votre Airbox Sosh.
- Entrez alors la clé de sécurité (clé Wi-Fi), puis cliquez sur « OK ».



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack, et sur l'Airbox Sosh.

15

Connexion en Wi-Fi Mac OS X®



Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur.

- Cliquez sur le menu AirPort **1** puis sélectionnez le nom de réseau Wi-Fi de votre Airbox Sosh.
- Saisissez le mot de passe (clé Wi-Fi) puis cliquez sur « OK ».



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack, et sur l'Airbox Sosh.

16

Raccordez votre Airbox Sosh à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni dans le pack



Windows


- Windows installe votre Airbox Sosh automatiquement, suivez les étapes affichées à l'écran.
- À la fin de l'installation une nouvelle icône est disponible sur votre bureau : 
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 18).

Mac OS


- La première fois que vous allumez votre Airbox Sosh, vous devez installer les drivers.
- Double cliquez sur « Airbox »,  puis laissez-vous guider.
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 18).

17

Connexion en Wi-Fi IOS®



- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi : Réglages > Wi-Fi
- Touchez ensuite le nom du réseau Wi-Fi de votre Airbox Sosh.
- Entrez le mot de passe (clé Wi-Fi), puis touchez « rejoindre ».



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack, et sur l'Airbox Sosh.


18

Connexion en Wi-Fi Android®



Exemple d'une connexion sous Android. Suivant le modèle de votre tablette ou smartphone la description peut différer.

- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi : Applications > Paramètres > Wi-Fi
- Touchez ensuite le nom de réseau Wi-Fi de votre Airbox Sosh, puis entrez le mot de passe (clé Wi-Fi)
- Touchez « connexion ».



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack, et sur l'Airbox Sosh.

19

Connexion au réseau mobile



CODE PIN DEMANDÉ

entrez votre code PIN (essais disponibles: 3)

ne plus demander

OK

- Ouvrez votre navigateur Internet. Si le code PIN de votre carte SIM n'est pas entré, vous serez automatiquement redirigé vers une page de configuration. Si ce n'est pas le cas, tapez manuellement l'URL suivante : <http://airbox> (ou <http://192.168.1.1>)
- Entrez le code PIN de votre carte SIM et cliquez sur « OK ». Ce code est par défaut « 0000 » (quatre fois zéro). Veuillez noter que la carte SIM sera bloquée après 3 mauvais essais.

- Votre Airbox Sosh est désormais fonctionnelle. Vous pouvez dès à présent bénéficier d'une connexion à Internet.
- Pour commencer votre navigation, veuillez ouvrir une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet dans votre navigateur.

20



Dans certains cas, il est nécessaire lors de la première utilisation de fermer le navigateur une fois le code PIN renseigné, puis de le réouvrir.

Les fonctionnalités de votre Airbox Sosh

Qu'est-ce qu'une interface de données ?

Connectez-vous à l'interface de données : ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <http://airbox> (ou <http://192.168.1.1>).



Vous aurez accès à différentes informations :

- statut de la connexion (qualité de réception)
- temps de connexion
- suivi de la consommation
- SMS / Messages
- paramètres du réseau Wi-Fi


22



En cliquant sur « Mon compte », vous serez redirigé vers votre espace client sosh.fr pour suivre votre consommation réelle.

Connexion et suivi consommation

Connexion au réseau mobile 1
Temps de connexion 2



- 3 Volume de données échangées
- 4 Qualité du signal et type de réseau
- 5 Niveau de charge de la batterie
- 6 Nombre d'appareils connectés à votre Airbox Sosh

23

Connexion et suivi consommation




- 1 Volume de données échangées en France métropolitaine

- 2 Accédez à votre espace client sosh.fr

24

SMS



Votre Airbox Sosh vous permet de gérer vos SMS à partir de l'interface utilisateur dédiée.

Notification

Lorsque vous recevez un SMS : le voyant  s'allume sur votre Airbox Sosh.

Gestion des SMS

Accédez à la page d'administration, en entrant l'adresse <http://airbox> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur.

Une fois sur l'interface utilisateur, cliquez successivement sur :


Menu  > Configuration > SMS



Pour accéder à la boîte de réception SMS, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« admin » en minuscule par défaut) et votre mot de passe (« admin » par défaut).

25

Réseaux Wi-Fi



Vous avez la possibilité de créer un réseau « invité ». Celui-ci donne uniquement accès à Internet, vos données personnelles (SMS, messages, modification des paramètres, etc.) ne sont pas accessibles par les « invités ».

- Pour cela, entrez l'adresse <http://airbox> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur. Rendez-vous à la rubrique « réseaux Wi-Fi », puis activez le réseau « Guest-XXX ».
- Par défaut, ce réseau « invité » est ouvert : aucun mot de passe est demandé pour s'y connecter. Il est possible de protéger cet accès, pour cela cliquez sur , puis modifiez les paramètres de « SSID 2 ».



Pour accéder à la boîte de réception SMS, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« admin » en minuscule par défaut) et votre mot de passe (« admin » par défaut).

26

Restauration des réglages usine

En cas de besoin vous avez la possibilité de revenir aux réglages initiaux sortie d'usine.

Pour cela, lorsque votre terminal est allumé, appuyez 3 secondes sur le bouton « RESET » (situé sous la coque).

Tous les paramètres enregistrés seront effacés et remplacés par les paramètres initiaux.



27

Précautions d'usage



N'allumez pas votre terminal quand son utilisation est interdite ou quand elle peut causer des interférences ou un danger.



N'utilisez pas votre terminal en conduisant.



Suivez les règles ou les règlements des services médicaux et des hôpitaux. Éteignez votre terminal lorsqu'il est près d'appareils médicaux.



Éteignez votre terminal dans l'avion. Le terminal peut causer des interférences susceptibles de perturber les signaux de l'avion.



Ne placez pas votre terminal ou ses accessoires dans des conteneurs avec un fort champ électromagnétique.



Ne placez pas de médias de stockage magnétiques près de votre terminal. La radiation du terminal peut effacer les informations stockées.



Éteignez votre terminal près des dispositifs électroniques de haute précision. Le terminal peut affecter la performance de ces dispositifs.



N'essayez pas de démonter votre terminal ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à entretenir ou réparer ce terminal.



Ne mettez pas votre terminal dans un endroit à haute température ou ne l'utilisez pas dans un endroit avec un gaz inflammable comme dans une station d'essence.



Gardez votre terminal et ses accessoires hors de portée des enfants. N'autorisez pas l'utilisation de votre terminal par des enfants sans surveillance.



Utilisez seulement des batteries et des chargeurs conformes pour éviter une explosion.



Respectez les lois ou les règlements pour l'utilisation de ce terminal. Respectez la vie privée des autres durant l'utilisation de votre terminal.

Le DAS ⁽¹⁾ de votre Airbox Sosh est de 0,616 w/kg

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements :

- de manière générale et plus particulièrement lors d'une communication, il est recommandé d'éloigner votre Airbox Sosh du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

Il est également conseillé d'utiliser votre Airbox Sosh dans de bonnes conditions de réception. Mesures de sécurité :

- l'usage de votre Airbox Sosh est interdit dans certains lieux : avions, hôpitaux, stations-service et les garages professionnels. Il est donc impératif de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de déconnecter votre Airbox Sosh lorsque cela est requis ;
- par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance d'au moins 15 centimètres entre l'Airbox Sosh connectée à l'ordinateur et l'implant ;
- déclaration de conformité aux exigences essentielles : votre Airbox Sosh est conforme aux exigences essentielles définies par la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la connaissance mutuelle de leur conformité.

(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de terminal et pour une utilisation connectée à un ordinateur, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en W/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des Terminaux à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2 W/kg.
Pour en savoir plus : www.WHO.int/fr www.radiofréquences.gouv.fr www.sosh.fr

