

Les fiches conseils

Réussissez chaque étape



POSER VOTRE STORE ENROULEUR

Difficulté : 

Le store enrouleur crée la pénombre dans une pièce. Décoratif, il existe en différents coloris, coordonnables avec le style de votre intérieur et prend peu de place au-dessus des fenêtres.

Flashez ici



castorama 

ÉTAPE 1

Avant de commencer

A/ Ce qu'il vous faut

Les produits :

- niveau à bulle
- mètre
- tournevis
- vis et chevilles adaptées
- perceuse
- scie à métaux
- paire de ciseaux

L'outillage :

- store enrouleur


B/ À Savoir

Le store enrouleur fonctionne du haut vers le bas. Il se compose d'un tambour d'enroulement muni d'un mécanisme à chaînette et d'un tissu.

Le tissu se remonte en tirant sur la chaînette qui actionne l'enrouleur.

C/ Comment poser le store

En fonction du style que l'on souhaite apporter à la pièce et du type de fenêtre ou de baie vitrée, 3 principes de pose sont possibles :




1. La pose en embrasure :

Le store descend contre la fenêtre.




Trucs et astuces

- Il existe des supports sans perçage qui se fixent directement sur la menuiserie facilitant la pose sur le battant.



2. La pose sur le battant :


La fenêtre peut s'ouvrir en gardant le store baissé.




3. La pose en applique :

Le store se pose devant l'embrasure.


Pour réaliser ces 3 types de pose, il existe au choix 3 systèmes de fixation :



1. **Fixation de face** pour une pose en embrasure, sur le battant ou en applique.



2. **Fixation au plafond** pour une pose en embrasure ou en applique.



3. Fixation de côté, pour une pose en embrasure.

ÉTAPE 2

La préparation

Prendre en compte lors des mesures, les positions des poignées, rebords de fenêtre ou toutes autres pièces saillantes.

1 PRISE DES MESURES

Pose en embrasure

Obtenir la largeur idéale du store (mécanisme inclus) en mesurant la largeur de l'embrasure de mur à mur. Oter 2 cm pour éviter le frottement du store sur les côtés. Vérifier que la fenêtre puisse s'ouvrir quand le store sera levé.

Pose sur le battant de la fenêtre


Obtenir la largeur idéale du store en mesurant la largeur des battants. Oter 2 cm pour les frottements. Vérifier que les battants puissent s'ouvrir.

Pose en applique

Obtenir la largeur idéale du store en rajoutant environ 5 cm à la largeur de l'embrasure. L'important est de recouvrir à équidistance l'entourage de la fenêtre.


2 MISE À DIMENSION

Si le store correspond aux bonnes dimensions, réaliser la pose directement (cf. Etape 3 «La pose»). Sinon, effectuer la mise à dimension du tambour à enrouleur et du tissu.



Tambour à enrouleur

- Calculer la largeur de la fenêtre ou de l'embrasure.
- Reporter la dimension d'un trait sur le tambour du côté opposé au mécanisme à chaînette.
- Scier à la scie à métaux le tambour à la largeur désirée et replacer l'embout à son extrémité.
- La barre de lestage doit être sciée à 2 cm de moins que la dimension du tambour scié pour éviter qu'elle ne dépasse de l'ourlet.



Tissu

- Dérouler entièrement le tissu et y reporter à plusieurs endroits la dimension exacte du tambour moins 1 cm.
- Tracer la verticale et couper le tissu avec précision à l'aide de ciseaux.


Assemblage du tissu sur le tambour

- Oter la protection de l'adhésif double face du tambour. Centrer le tissu par rapport aux extrémités (0,5 cm de chaque côté), le coller avec précision et l'enrouler à la main.
- Placer la barre de lestage dans l'ourlet du bas.


ÉTAPE 3

La pose


1 FIXATION DE FACE




- Mesurer la distance A entre le haut du store replié et le châssis pour permettre l'ouverture de la fenêtre.
- Mesurer la distance B entre le store et l' huisserie en tenant compte des pièces saillantes (poignée, rebord, radiateur, etc.).



- Si la distance est inférieure à 3,5 cm environ, ajouter des supports d'éloignement.
- Mesurer la distance C de part et d'autre de la fenêtre en prenant soin de respecter des mesures équivalentes. A la première distance C, ajouter 1 cm environ pour placer le mécanisme à chaînette.



- Si la distance est inférieure à 3,5 cm environ, ajouter des supports d'éloignement.
- Mesurer la distance C de part et d'autre de la fenêtre en prenant soin de respecter des mesures équivalentes. A la première distance C, ajouter 1 cm environ pour placer le mécanisme à chaînette.



- Tracer l'emplacement prévu du 1^{er} support de fixation.
- Effectuer une pose d'essai avant de fixer les supports de fixation.
- Percer le mur avec une mèche adaptée au support et enfoncer la cheville prévue pour le matériau (brique, béton, plâtre, etc) puis visser le support.

2 FIXATION DE CÔTÉ

- Procéder comme pour la fixation de face. Mesurer et marquer sur le mur de côté (à partir de l'angle) la hauteur A et l'écartement B entre la fenêtre et le store.

3 FIXATION AU PLAFOND

- Procéder comme pour la fixation de face. Reporter sur le plafond à l'aide d'une équerre l'écartement B entre la fenêtre et le store.
- Pour occulter davantage la pièce, positionner le store en présentant le tambour vers soi.

Retrouvez tous nos conseils de bricolage et nos vidéos sur www.castorama.fr



PEFC
10-1-1

Promouvoir la gestion durable de la forêt

Castorama agit pour la gestion durable des forêts en imprimant ses éditions sur des papiers fabriqués à partir de bois certifiés PEFC

castorama